
















 <b>62.136</b>	 <b>62.137</b>	 <b>62.138</b>	 <b>62.139</b>	 <b>62.140</b>
<p>Parafuso Sangrador M 7 x 1 Fiat / Brasília / Gol / Voyage / Saveiro</p>	<p>Parafuso Sangrador M 10 x 1 ( Traseiro ) Kombi / Apollo / Escort / Verona / Fiesta / Ka</p>	<p>Parafuso Sangrador M 6 x 1 Pasat / Gol / Voyage / Saveiro</p>	<p>Parafuso Sangrador M 6 x 1 Kombi / Sedan / Brasília</p>	<p>Parafuso Sangrador M 10 x 1 ( Dianteiro ) Gol / Parati / Saveiro / Santana Fiesta / Ka / Courier</p>
 <b>62.141</b>	 <b>62.142</b>	 <b>62.143</b>	 <b>62.144</b>	 <b>62.145</b>
<p>Parafuso Sangrador 7/16" x 20 Caminhão GM / Ford</p>	<p>Parafuso Sangrador M 7 x 1 Chevette / Corcel / Belina</p>	<p>Parafuso Sangrador M 8 x 1,25 ( Traseiro ) Monza</p>	<p>Parafuso Sangrador M 8 x 1 ( Dianteiro ) Monza</p>	<p>Parafuso Sangrador 3/8" x 24 Opala / Caravan / D10 / 20 / F100 / 1000 / S10 / Blazer</p>
 <b>62.146</b>	 <b>62.147</b>	 <b>62.148</b>	 <b>62.149</b>	 <b>62.150</b>
<p>Parafuso Sangrador M 8 x 1,25 ( Traseiro ) Corsa ( Todos )</p>	<p>Parafuso Sangrador M 8 x 1 ( Dianteiro ) Corsa ( Todos )</p>	<p>Parafuso Sangrador M 8 x 1,25 ( Dianteiro ) Vectra</p>	<p>Parafuso Sangrador M 7 x 1 ( Traseiro ) Vectra</p>	<p>Parafuso Sangrador M 8 x 1,25 ( Dianteiro ) Omega</p>
 <b>62.151</b>	 <b>62.152</b>	 <b>62.153</b>		
<p>Parafuso Sangrador M 7 x 1 ( Traseiro ) Omega</p>	<p>Parafuso Sangrador M 7 x 1 Tempra ( Todos )</p>	<p>Parafuso Sangrador M 8 x 1 Palio ( Todos )</p>		